

تعليمات تشغيل لوحة الأنظار ضد السرقة

Veritas

أولاً : وضع لوحة الإنذار في التشغيل ،
(أ) عند بداية تشغيل اللوحة لأول مرة ،

1. وصل طرفي البطارية (+) بالطرف الأحمر ، (-) بالطرف الأسود

2. وصل كابل التغذية بمصدر التيار الكهربى (220 فولت) .

3. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)

1234

4. ادخال الرقم السرى (للمهندس)

4321

تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة

5. الضغط على زر

FULL

(ب) اخراج لوحة الإنذار من وضع التشغيل :

1. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)

1234

2. ادخال الرقم السرى (للمهندس)

4321

تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة

(ج) إعادة لوحة الإنذار الى وضع التشغيل :

1. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)

1234

2. ادخال الرقم السرى (للمهندس)

4321

تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة

3. الضغط على زر **FULL**

(>) أوقفه تشغيل المرايون أثناء الانطار :

1. ادخال الرقم السري (للمستخدم)
1234

2. ادخال الرقم السري (للمهندس)
4321

تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة
3. الضغط على زر **RESET**

تانيا : البرمجة :

**Full Set Exit
Time**

(ل) تغيير زمن الخروج ، (برنامج رقم 31)

1. ادخال الرقم السري (للمستخدم)
1234

2. ادخال الرقم السري (للمهندس)
4321

تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة
3. اضغط على زر **PROG** (تضىء جميع لمبات الزونات
والتامير)

4. ادخل رقم البرنامج (3) ، (1) (تنطفئ جميع لمبات الزونات
والتامير)

5. ادخل زمن الخروج المطلوب (بالثواني) .. ويتكون من رقمين من (01
الى 99)

6. اضغط على زر **PROG** للاستمرار في وضع برامج أخرى ، أو
7. اضغط على زر **PROG** + **RESET** + **FULL** لإعادة اللوحة الى وضع التشغيل ز

(ب) بزل منطقة من الخدمة : (برنامج رقم 48) Zone Disable

Suite

1. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)
1234
2. ادخال الرقم السرى (للمهندس)
4321

3. اضغط على زر **PROG** (تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة والتامير)
4. ادخل رقم البرنامج (4) ، (8) (تنطفىء جميع لمبات الزونات والتامير)
5. ادخل رقم المنطقة المراد عزلها من الخدمة (من 1 .. الى 8 ...)
6. اضغط على زر **PROG** للاستمرار في وضع برامج أخرى ، أو
7. اضغط على زر **PROG** + **RESET** + **FULL** لإعادة اللوحة الى وضع التشغيل .

(ج) المحاذاة تكميل برامج المصنع :

Re-Loading the Factory Settings

بالبرنامج : (برنامج رقم 07)

1. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)
- 1234**
2. ادخال الرقم السرى (للمهندس)
- 4321**
- تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة
3. اضغط على زر **PROG** (تضىء جميع لمبات الزونات والتامبر)
4. ادخل رقم البرنامج (0) ، (7) (تنطفىء جميع لمبات الزونات والتامبر)
5. اضغط على زر **PROG** للاستمرار فى وضع برامج أخرى ، أو
6. اضغط على زر **PROG** + **RESET** + **FULL** لاعادة اللوحة الى وضع التشغيل .

فى حال نسيان الأرقام السرية :

1. افصل طرفى البطارية .
2. افصل اللوحة عن مصدر التيار الكهربى ، وانتظر قليلا (لمدة لاتقل عن 20 ثانية)
3. وصل كابل التغذية بمصدرالتيار الكهربى (220 فولت) ، ستضىء جميع لمبات الزونات .
4. تستمر اضاءة لمبات الزونات لمدة (10 ثوانى تقريبا) ، فى هذه الأثناء اضغط على زر **RESET** ضغط مستمر حتى تنطفىء جميع اللمبات .
5. بعد ذلك تعود لوحة الانذار الى وضع برمجة المصنع ، وبنفس الأرقام السرية الموضوعه بمعرفة المصنع .

(ح) تغيير الرقم السرى للمهندس : (برنامج رقم 60)

Changing The Engineer Code :

1. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)
1234
 2. ادخال الرقم السرى (للمهندس)
4321
- تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة
3. اضغط على زر **PROG** (تضىء جميع لمبات الزونات والتامبر)
 4. ادخل رقم البرنامج (6) ، (0) (تنطفئ جميع لمبات الزونات والتامبر)
 5. ادخل الرقم السرى الجديد (للمستخدم) (من أربع أرقام)
مثال 9876
 6. اضغط على زر **PROG** للاستمرار فى وضع برامج أخرى ، أو
 7. اضغط على زر **PROG** + **RESET** + **FULL** لاعادة اللوحة الى وضع التشغيل .

(ح) تغيير الرقم السرى للمستخدم : (برنامج رقم 60)

Changing The user Code :

1. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)
1234
 2. ادخال الرقم السرى (للمستخدم)
1234
- تضىء لمبة ال (Unset) اضاءة متقطعة

3. اضغط على زر **PROG** (تضىء جميع لمبات الزونات والتامير)
4. ادخل رقم البرنامج (6) ، (0) (تنطفئ جميع لمبات الزونات والتامير)
5. ادخل الرقم السرى الجديد (للمستخدم) (من أربع أرقام)
مثال 5555
6. اضغط على زر **PROG** للاستمرار فى وضع برامج أخرى ، أو
7. اضغط على زر **PROG** + **RESET** + **FULL** لاعدادة اللوحة الى وضع التشغيل .

(هـ) المحادثة لوحة الانذارالى وضع التشغيل فى حالة انقطاع التيار الكهربى :

(والعمل على

البطاريات)

1234 ← 4321 ← **FULL** ← **OMIT** ← " 0 " ← **PROG.**